



Инструкция по обновлению баз камер CAMSHEL FORWARD



1. На странице «Обновление» сайта www.camshel.ru скачайте архив «FDATABASE» с обновлением, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.
2. Распакуйте архив и скопируйте **database.bin** в любое удобное место на Вашем ПК.



3. Скопируйте на используемую для обновления карту памяти следующий файл: **database.bin**
4. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
5. Подключите питание в mini-USB порт крепления устройства, после распознавания и обработки файлов обновления устройство включится и начнется процесс обновления. Ход процесса обновления будет отображаться на экране:



6. После того, как шкала обновления дойдет до 100%, на экране появится сообщение «Обновление завершено. Перезагрузка...»
7. Устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме.
8. Программное обеспечение обновлено.

Не отключайте питание устройство, пока обновление не завершено!

- Файл с обновлением будет автоматически удален с карты памяти.
- Не используйте старые базы данных, они несовместимы с новым ПО.